


FNX0710 自拠点アップデート手順 (USB メモリによるアップデート)

本手順書では USB メモリを利用して FNX0710 のファームウェアを V3.1.0 にアップデートする手順を示します。

なお、ホームページより V3.1.0 のファームウェア (FNX0710_310) をダウンロードし、解凍後、USB メモリのルート(¥)ディレクトリにファイルを保存しておいてください。

また、WAN ポートからフレッツ接続用機器と接続している LAN ケーブルを取り外しておいてください。

	注意	<p>★★★ V3.0.2からアップデートする場合 ★★★</p> <p>V3.0.2のファームウェアをご使用になられている装置で、現在のカレンダー設定が20*9年(具体的には、2009年/2019年/2029年)になっている場合、アップデート後の再起動で装置が正常に起動しないことがあります。</p> <p>再起動後、150秒経過しても装置が正常に起動しない(液晶表示で「ソウチキドウチュウデス」のままになる、または、管理ポートからアクセスができない)場合は、電源をOFF/ONし、もう1度再起動させてください。</p> <p>正常起動する場合は電源ON後5秒以内にWANポート・LANポート・管理ポートのランプが流れるように点滅を開始します。</p> <p>点滅を開始しない場合は10秒ほど待ってから電源をOFF/ONし、再度再起動を行なってください。</p> <p>アップデート後、1度でも正常に起動すれば、以後OFF/ONしても正常起動するようになります。</p> <p>もし現在のカレンダーが20*9年になっている場合、ユーザマニュアルのp17(3)カレンダーセッテイを参照の上、2010年等に変更してから、アップデートを行ってください。</p>
---	-----------	---

1. 本装置へのログイン


1.1 USBメモリの接続

V3.1.0のファームウェアを保存したUSBメモリを本装置のUSBポートに接続します。


1.2 ロックの解除

本装置は起動時およびキー入力が5分以上ない場合には、キー入力がロック状態になっています。ロックを解除するためには、シートキーから以下のナンバーを入力し、決定キー●を押してください。

ロック解除ナンバー：1234(出荷時設定)

	注意	ロック解除ナンバーを4回連続して入力ミスした場合、約10分間ログインできなくなります。
---	-----------	---

2. ファームアップ作業

	注意	<ul style="list-style-type: none">・アップデートが完了するまで、約10分かかります。・アップデート中は絶対にUSBメモリを抜かないでください。・アップデート中は絶対に電源を切らないでください。
---	-----------	---

シュトウ セツゾク シュトウ セツダン ソウチ ジョウタイ ホシュ	1)ログイン後、「ホシュ」を選択して決定キー●を押してください。
--	----------------------------------

ファーム アップ デート ログ ホロン カルテ ホロン	2)「ファーム アップ デート」を選択して決定キー●を押してください。
-----------------------------------	-------------------------------------

[ファーム アップ デート] - USB フセットシテクタサイ - ファームアップ ジッコウ	3)USBメモリがUSBポートに挿し込まれていることを確認の上、決定キー●を押すと実行します。
--	---

<ファームアップ デート カイシ> ファームアップ デートヲ カイシマス USB メモリヲ スカイテ クダサイ!!	4)ファームアップデートを開始しています。 このメッセージが出ている間は、USBメモリを絶対に抜かないで下さい。
--	---

